


INSTRUCTIONS / ANLEITUNG

Package Contents Lieferumfang

1x Base
1x Sockel



1x Upper panel
1x oberes Element



4x L-Brackets 2x Straight Brackets
4x L-Montagewinkel
2x Gerade Montagewinkel



Set of Felt Pads
and screw-adjustable feet
Filzgleiter und Justierfüße



1x Lower panel
1x unteres Element



1x 4mm Allen Key
1x 4mm Inbusschlüssel



6x Magnetic foils
6x Magnetfolien




34x M4 Screws & Washers
34x M4 Schrauben & Unterlegscheiben



www.sprintis.de www.sprintis.com




1



Attach the supplied felt pads or height-adjustable feet to the underside of the base.

Bringen Sie die mitgelieferten Filzgleiter oder höhenverstellbaren Füße an der Unterseite des Sockels an.


2



Attach the short side of each L-bracket to the base using the screws and washers. **Leave the screws loose so the brackets can be adjusted when fitting the lower panel in the next step.**

Befestigen Sie die kurze Seite jedes L-Winkels mit Schrauben und Unterlegscheiben am Sockel. **Lassen Sie die Schrauben locker, damit sich die Winkel beim Einsetzen in das untere Element im nächsten Schritt noch ausrichten lassen.**


3



Slide the L-brackets attached to the base into the lower panel and align the holes. Fit the panel screws with washers. **Tighten the screws securing the brackets to the base, but leave the panel screws loose. Stand the assembly upright, then tighten all screws.**

Schieben Sie die am Sockel befestigten L-Winkel in das untere Element und richten Sie die Bohrungen aus. Setzen Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben zur Befestigung des unteren Elements ein. **Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Winkel am Sockel fest. Lassen Sie die Schrauben am unteren Element zunächst locker. Stellen Sie den Ständer aufrecht hin und ziehen Sie anschließend auch diese Schrauben fest.**

4




4a
Insert the straight brackets into the top of the lower panel. Fit all eight lower screws with washers, leaving them loose so the brackets can be adjusted.

4b
Slide the upper panel down onto the straight brackets. Align the holes and fit all eight upper screws with washers.

4a
Stecken Sie die geraden Verbindungsstücke oben in das untere Element. Setzen Sie alle acht unteren Schrauben mit Unterlegscheiben ein. Lassen Sie die Schrauben locker, damit sich die Verbindungsstücke noch ausrichten lassen.

4b
Schieben Sie das obere Element von oben auf die geraden Verbindungsstücke. Richten Sie die Bohrungen aus und setzen Sie alle acht oberen Schrauben mit Unterlegscheiben ein.

5



Check that the upper and lower panels are aligned. Fully tighten all screws.

Prüfen Sie, ob das obere und das untere Element gerade zueinander ausgerichtet sind. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest.

Optional: Attach the Mag Foil or Brochure Holder.

Optional: Bringen Sie die Magnetfolie oder den Prospekthalter an.